

ISY Digital Alarm Clock IDC 1100 – Rekonstruierte Bedienungsanleitung

Hinweis

Diese Anleitung wurde anhand des Geräts rekonstruiert, da für den ISY IDC 1100 keine öffentliche Bedienungsanleitung auffindbar war. Alle beschriebenen Funktionen wurden am Gerät getestet.

Uhrzeit

Der Wecker synchronisiert sich automatisch per DCF-Funksignal. Eine manuelle Einstellung ist daher normalerweise nicht notwendig.

Alarmzeit einstellen

1. Glockentaste ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
2. Die Stunden beginnen zu blinken.
3. Mit + oder - einstellen.
4. Glockentaste drücken.
5. Minuten einstellen.
6. Erneut mit der Glockentaste bestätigen.

Alarm einschalten

1. Glockentaste einmal drücken → Alarmzeit wird angezeigt.
2. Glockentaste erneut drücken → Glockensymbol erscheint.

Das Glockensymbol bedeutet:

Alarm ist aktiv.

Alarm ausschalten

Die Glockentaste drücken, bis das Glockensymbol verschwindet.

Snooze

Während der Alarm klingelt:

- **SNOOZE** drücken → Alarm wird für einige Minuten unterbrochen. Das Glockensymbol blinkt.
- Danach klingelt der Alarm erneut.

Alarm für heute beenden

Während der Alarm klingelt:

- Glockentaste drücken.

Der Alarm verstummt sofort.

Das Glockensymbol bleibt sichtbar.

➡ Dadurch bleibt der Alarm für den nächsten Tag aktiviert.

Getestete Funktionen

- ✓ Alarm einstellen
 - ✓ Alarm aktivieren/deaktivieren
 - ✓ Snooze
 - ✓ Dauerhaft aktiver Alarm
-

Stand: Juli 2026